

MANUAL DE USO



VOLTIMETRO



INSTRUCCIONES

Para medir el voltaje del cerco eléctrico:

- Conecte el conector negro del voltímetro al cable tierra del cerco eléctrico.
- Conecte el conector rojo del voltímetro al cable de alto voltaje del cerco eléctrico.



- El voltímetro indicará el voltaje del cerco eléctrico cada vez que el energizador entregue un pulso de alto voltaje.

REEMPLAZO DE BATERÍA

- Retirar los autoroscantes.
- Retire la tapa del voltímetro.
- Quite la batería de su conector y con cuidado conecte otra nueva.
- Una vez colocado la nueva batería cierre la tapa y asegure los autoroscantes.

CALIBRACIÓN

El voltímetro se encuentra calibrado de fábrica.

Para una nueva calibración lleve a un representante de nuestra marca HAGROY en su localidad.

MANUAL DE USO

VOLTIMETRO

CARACTERISTICAS

- Equipo microprocesado.
- Display digital de voltaje de cerco.
- Rango de voltaje desde 1.0 kV hasta 10 kV en intervalos 0.1 kV y de 10 kV hasta 19 kV en intervalos de 1 kV.
- Activado cuando el pulso de alto voltaje es detectado.
- Alimentación: batería de 9v.
- Modo ahorrador de batería.
- Indicador de batería baja.
- Tiempo de vida de la batería 9 a 12 meses.



PRODUCTO FABRICADO Y DESARROLLADO POR:

HAGROY ELECTRONIC S.A.C.

Ate - Lima

PERU

Telf: (051) 617-5151

ventas@hagroy.com

Copyright© Hagroy Electronic S.A.C. 2013

www.hagroy.com